

ESU Übersicht Funktionstastensymbole



Für ECoS 50200 & 50000 ab Softwarestand 3.4.0

50200	50000	Description of Symbol	50200	50000	Description of Symbol
		Funktion <i>Function</i>			Kranarm heben/senken <i>Crane raise lower</i>
		Stirnbeleuchtung <i>Head light</i>			Kranhaken heben/senken <i>Hook up down</i>
		Licht 1 <i>Light 1</i>			Triebwerksbeleuchtung <i>Wheel light</i>
		Licht 2 <i>Light 2</i>			Kran drehen <i>Turn crane</i>
		Geräusch <i>Sound</i>			Dampfstoß <i>Steam blow</i>
		Zusatzgeräusche <i>Music</i>			Betriebsfunk <i>Radio sound</i>
		Schaffneransage <i>Announce</i>			Kuppeln <i>Coupler sound</i>
		Rangiergang <i>Routing speed</i>			Schienenstoß <i>Track sound</i>
		ABV <i>ABV</i>			Diesel Fahrstufe Auf <i>Diesel Engine Notch Up</i>
		Kupplung <i>Coupler</i>			Diesel Fahrstufe Ab <i>Diesel Engine Notch Down</i>
		Dampf/Rauch <i>Steam</i>			Schaffnerpfeif <i>Thunderer whistle</i>
		Pantograf <i>Panto</i>			Pufferstoß <i>Buffer sound</i>
		Fernlicht <i>Hight beam</i>			Kurvengeräusch <i>Curve sound</i>
		Glocke <i>Bell</i>			Ablassventil <i>Relief valve</i>
		Horn <i>Horn</i>			Dampf abblasen <i>Steam blow off</i>
		Pfeife <i>Whistle</i>			Luftpumpe <i>Air pump</i>
		Türgeräusch <i>Door sound</i>			Speisepumpe <i>Water pump</i>
		Lüfter <i>Fan</i>			Sanden <i>Sand</i>
		Kohle schaufeln <i>Shovel work sound</i>			Abschlammen <i>Drain valve</i>
		Erweiterungstaste <i>Shift</i>			Bremse setzen (lösen automatisch) <i>Set barke (release automatic)</i>
		Führerstandbeleuchtung <i>Interior lighting</i>			Rangierbeleuchtung <i>Shunting light</i>
		Zugzielanzeige <i>Plate light</i>			Fahrpultbeleuchtung <i>Board lighting</i>
		Bremsenquietschen <i>Brake sound</i>			